

Beton De Luxe

www.beton-deluxe.com

Gebruiksaanbevelingen aanbrengen van beton ciré pasta

Vorbereiding van de ondergrond:

Bij deze beschrijving gaan wij uit van een temperatuur van minimaal 18 graden met een goede ventilatie.

De ondergrond moet stof en vetvrij zijn, solide en vlak.

De ondergrond moet solide zijn met een goede vlakte. Het is nodig het oppervlak schoon te maken en te drogen. Deze hoort vrij te zijn van stof, vet, zeep, oude verf etc. Indien er vocht aanwezig is moet deze vooraf behandeld worden.

Bij ondergronden zoals egaline of anhydriet moeten goed geschuurd worden.

Bij een absorberende ondergrond zoals cement, gipsplaten of pleisterwerk van gips of kalk gebruiken we de primer, en bij een weinig of niet absorberende ondergrond zoals terrazzo, marmer of tegels gebruiken we de primer Primer PLUS. Voor beide primers geldt een droogtijd van minimaal 30 minuten en maximaal 24 uur.

Toepassing BASE +/- 1.2 kg per m2

Smeren met een spaan met blad dikte van 0.4 mm smeert het fijnst.

Voor gebruik het product ongeveer een minuut mengen met behulp van een mixer. U kunt in deze minuut gelijk de kleurpasta door de beton ciré mengen. als u de Base te stug vindt mag u daar 1 % water bij toevoegen dit smeert fijner. Het product verwerken in 1 laag van +/- 1 mm, met behulp van een metalen spaan. Breng deze dekkend aan, de ondergrond mag niet meer zichtbaar zijn. Laat het oppervlak drogen, u ziet dan de ondergrond lichter worden. Schuur nu de opgebrachte laag met korrel 100. Indien u de laag 1 dag laat drogen is het schuren met korrel 40 aan te raden. Zo schuurt u alle oneffenheden weg. Schuur het oppervlak niet geheel vlak want dan verliest u de "gewolkte structuur / tekening op vloer of wand. Maak na het schuren de beton – look stof vrij (kan m.b.v. stofzuiger). Het drogen kan versneld worden met behulp van een warme lucht verwarming of ventilator, altijd en wanneer het NIET op de gesmeerde oppervlakken gericht wordt. De eigenschappen van het product worden hierdoor niet aangetast.

De lagen dienen geschuurd te worden met korrel 40.

Toepassing Fino 0.3 A 0.4 kg per m2

Voor gebruik het product ongeveer een minuut mengen met behulp van een mixer. U kunt in deze minuut gelijk de kleurpasta door de beton ciré mengen. Het product aanbrengen met een spaan in één laagje. Breng nu de 2^e laag aan door met de spaan nu meerdere malen over de vloer / muur te spanen, krijgt u meer tekening te zien. (hoe meer u spaant hoe drukker de tekening op vloer of wand wordt). De beton look moet 24 tot 48 uur drogen, de droogtijd hangt af van de temperatuur en het vochtgehalte in de ruimte. Na droging de vloer / muur licht schuren met schuurpapier korrel 120 zodat de muur glad aanvoelt. Daarna de vloer / muur weer stofvrij maken.

Aanbrengen van Beton ciré Pasta op tegels en gipsplaten:

Begin met het ontvetten van de tegels en voorlijmen met de primer en laat deze drogen +/- 1 uur.

Nu de voegen dicht zetten met de base. Als deze droog is dan een laag base aanbrengen en deze laten drogen. Nu brengt u een laag base aan met de tekening voor de eind afwerking en als deze droog is dan gaat u schuren. Nu kunt u het afwerken met de fino voor de eind afwerking.

Als u op gipsplaten de beton ciré pasta wilt aanbrengen, dient u deze wand eerst in te gazen met het gaas dat hier voor dient en deze zet u vast met de primer plus en daarna brengt u pakket voor gipsplaat wanden aan.

.

Reinigen van gereedschappen:

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep. Zodra het materiaal verhard is kan het alleen worden verwijderd met mechanische middelen.

Opslagcondities en houdbaarheid:

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. De producten zijn 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.